

















































LightSYS Plus

Verkorte gebruikershandleiding

Volledig inschakelen (voor afwezigheid)	
 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Snel Inschakelen:  ❖ Inschakelen met code: Code ➤  	 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Snel inschakelen:  ❖ Code inschakelen:  ➤ code of met proximity tag
 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Snel inschakelen:  ❖ Code inschakelen: Code ➤  	 <p> om alle partities in te schakelen of om een specifieke partitie in te schakelen door deze te slepen naar .</p>
 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Snel Inschakelen:  ❖ Inschakelen met code: Code ➤  	 <p>Druk op </p>
 <p>Volledig inschakelen: Beveiliging ➤ </p>	 <p>Druk op </p>
 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Snel inschakelen:  ❖ Code inschakelen:  ➤ code 	

Gedeeltelijk inschakelen (voor aanwezigheid)

 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Snel inschakelen:  ❖ Inschakelen met code: Code ➤  	 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Snel inschakelen:  ❖ Code inschakelen:  ➤ code of met proximity tag
 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Snel inschakelen:  ❖ Code inschakelen: Code ➤  	 <p> om alle partities in te schakelen of om een specifieke partitie in te schakelen door deze te slepen naar </p>
 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Snel Inschakelen:  ❖ Inschakelen met code: Code ➤  	 <p>Druk op </p>
 <p>Alles gedeeltelijk inschakelen: Beveiliging ➤ druk op </p>	 <p>Druk op  of op de grote ronde knop (door de installateur ingesteld)</p>
 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Snel inschakelen:  ❖ Code inschakelen:  ➤ code 	

Partities en groepen inschakelen

❖ Partities Volledig Inschakelen:

Code > “Beveiliging” menu > “Partities” tab > selecteer **Alle Partities** of een



specifiek partitie nummer/s >



❖ Partities deels inschakelen:

Code > “Beveiliging” menu > “Partities” tab > selecteer **Alle Partities** of een



specifiek partitie nummer/s >





Groep Inschakelen: “Groepen” tab > druk op de groep letter

❖ Partities volledig inschakelen:



Code >  > selecteer **Alles** of specifieke partitienummers > 



❖ Partities gedeeltelijk inschakelen:

Code >  > selecteer **Alles** of specifieke partitienummers > 



Groepen inschakelen: Druk op de letter van de groep

❖ Partities volledig inschakelen:



Code >  > selecteer **Alles** of specifiek partitienummer/s > 

❖ Partities gedeeltelijk inschakelen:



Code >  > selecteer **Alles** of specifiek partitienummer/s > 

Groepen inschakelen: Druk op de letter van de groep



NB: Er worden maximaal 3 partities ondersteund. Het inschakelen per groep wordt niet ondersteund.































❖ Partities volledig inschakelen:




























- **Snel inschakelen:** Partitienummer > 
- **Code inschakelen:** Partitienummer >  > code of proximity tag

❖ Partities gedeeltelijk inschakelen:

- **Snel inschakelen:** Partitienummer > 
- **Code inschakelen:** Partitienummer >  > code of proximity tag

Systeem uitschakelen	
 <p>Code > "Beveiliging" menu ></p> 	 <p> > code of met proximity tag</p>
 <p>Code > </p>	 <p> om alle partities uit te schakelen of schakel een specifieke partitie uit door deze te slepen naar  > vul de code in</p>
 <p>Code > </p>	 <p>Druk op </p>
 <p>Alles uitschakelen: Beveiliging >  > code > druk op "Uitschakelen"</p>	 <p>Alles uitschakelen: Druk op </p>
 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Snel inschakelen:  ❖ Code inschakelen:  > code 	
Partities en groepen uitschakelen	
 <p>Code > "Beveiliging" menu > "Partities" tab > selecteer de Partities om uit te schakelen > </p>	
 <p>Partities uitschakelen: Code >  > selecteer Alles of specifieke partitienummers</p> <p>Groepen uitschakelen: </p>	 <p>Partities uitschakelen: Partitienummer >  > code</p>
 <p>Partitie uitschakelen: Code >  > selecteer Alles of specifieke partitie nummer(s)</p> <p>Groepen uitschakelen: </p>	

Uitschakelen in geval van nood		
	<p>Dwangcode ➤ </p> <p>NB: De centrale is stil (geen alarm)</p>	 <p> ➤ dwangcode</p> <p>NB: De centrale is stil (geen alarm)</p>
	<p>Dwangcode ➤ </p> <p>Opn: De centrale is stil (geen alarm)</p>	
Zones overbruggen en overbruggingen uitschakelen		
	<p>Code ➤ "Beveiliging" menu ➤ "Detectors" tab ➤ selecteer een detector (zone) ➤ schuif de schakelaar naar rechts om te overbruggen</p>	
	<p> ➤ code, ✓ ➤ ga naar het menu "Activiteiten", ✓ ➤ "Overbrugging", ✓ ➤ "Zones" ✓ ➤ selecteer een overbruggingsoptie, ✓ .</p>	
	<p> ➤ code  ➤ ga naar het menu Activitieten  ➤ Overbrugging</p> <p> ➤ Zones  ➤ selecteer een overbruggingsoptie </p>	
Storingen in het systeem bekijken		
	<p>Code ➤ via de bovenste werkbalk, druk op  om de fouten te bekijken</p>	
	<p> ➤ code, ✓ ➤ ga naar het menu "Bekijken", ✓ ➤ "Fouten", ✓ ➤ blader door de fouten</p>	
	<p> ➤ code  ➤ ga naar het menu bekijken  ➤ Fouten  ➤ blader door de fouten</p>	

Laatste alarm/gebeurtenislogboek bekijken



Code ➤ “Historiek” menu ➤ druk op “Alles” om alle gebeurtenissen te bekijken, of om een gebeurtenis te zoeken

Opmerking: U kan filteren volgens volgende types:

Alles / Alarmen / Fouten / Smart Home / Media Events



☰ ➤ code, ✓ ➤ ga naar het gebeurtenissenlogboek, ✓ ➤ blader om gebeurtenissen te bekijken




⚙️ ➤ code  ➤ ga naar het gebeurtenissenlogboek  ➤ blader om de gebeurtenissen te bekijken


Systemestatus bekijken



i gedurende 2 seconden



❖ **Snel inschakelen:**  #? gedurende 2 seconden

❖ **Code inschakelen:**  #? gedurende 2 seconden ➤ code of met proximity tag





Druk op  



Druk op *



❖ **Snel inschakelen:**  4!? gedurende 2 seconden

❖ **Code inschakelen:**  4!? gedurende 2 seconden ➤ code

Uitgangen activeren



Code > "Beveiliging" menu > "Prog. Uitgang" tab > selecteer de relevante uitgang, ✓



☰ > code, ✓ > ga naar het menu "Activiteiten" ✓ > ga naar het uitgangen Output menu > vul het nummer van de hulpuitgang in ✓.
NB: Moet door de installateur worden ingesteld



⚙️ <-> code > ga naar het Activiteiten menu, > ga naar uitgangen menu > selecteer de relevante nummer van de uitgang .
Opn: Moet door de installateur worden ingesteld



- ❖ **Snel inschakelen:** Houd de knop (1-3) 2 seconden ingedrukt
- ❖ **Code inschakelen:** Houd de knop (1-3) 2 seconden ingedrukt > code of met de proximity tag

NB: Moet door de installateur worden ingesteld



- ❖ **Snel inschakelen:** Houd de knop (1-3) 2 seconden ingedrukt
- ❖ **Code inschakelen:** Houd de knop (1-3) 2 seconden ingedrukt > vul de code in.

NB: Moet door de installateur worden ingesteld

Paniekalarm activeren



Druk op de noodgeval knop (bevindt zich bovenaan rechts bij het vergrendeld scherm of onderaan het hoofdmenu) > > druk en beide in gedurende 2 seconden.



Houd en samen minimaal 2 seconden ingedrukt.



Houd **1** en **2** samen 2 seconden ingedrukt.



Druk op en gelijktijdig gedurende ten minste 2 seconden







Houd en samen.



Houd en samen 2 seconden ingedrukt.

Brandalarm activeren



Druk op de noodgeval knop  (bevindt zich bovenaan rechts bij het vergrendeld scherm of onderaan het hoofdmenu) ➤  ➤ druk  en  beide in gedurende 2 seconden



Houd **4** en **5** samen minimaal 2 seconden ingedrukt.







Houd **3** en **4** samen 2 seconden ingedrukt.



Druk op **4** en **6** gelijktijdig gedurende ten minste 2 seconden

Medisch alarm activeren



Druk op de noodgeval knop  (bevindt zich bovenaan rechts bij het vergrendeld scherm of onderaan het hoofdmenu) ➤  ➤ druk  en  beide in gedurende 2 seconden.



Houd **7** en **8** samen minimaal 2 seconden ingedrukt.









Houd **5** en **6** samen 2 seconden ingedrukt.



Druk op **7** en **9** gelijktijdig gedurende ten minste 2 seconden

Sms-opdrachten	
<p>NB: Woorden in opdrachten zijn niet hoofdlettergevoelig. Een scheidingsteken tussen opdrachtwoorden is niet vereist, alhoewel het aanvaard wordt. Voeg RP toe aan het einde van een sms-opdracht om een bevestiging te ontvangen.</p>	
Volledig inschakelen: code + A (voorbeeld: 1234A)	Systeemstatus ontvangen: code + ST
Deels inschakelen: code + H	Zone overbruggen: code + B + zonenummer
Groepen inschakelen: code + G + groep A--D	Zoneoverbrugging uitschakelen: code + UB + zonenummer
Volledig uitschakelen: code + D	Laatste alarm bekijken: code + AL
Partitie geheel inschakelen: code + A + partitienummer	VM-nummer wijzigen: code + FMPHONE + VM-serienummer + NEW + nieuw telefoonnummer
Partities inschakelen: code + H + partitienummer	Uitgangen activeren: code + UOON + UO-nummer
	Uitgangen deactiveren: code + UOOFF + UO-nummer
Meerdere Partities Volledig/Deels IN: code + A/ H: + partitie nummer A, + partitie nummer B, + partitie nummer C, enz.	SIM beltegoed ontvangen: code + CR
Partities uitschakelen: code + D + partitienummer Meerdere Partities UIT: code + D: + partitie nummer A, + partitie nummer B, + partitie nummer C, enz.	SIM-beltegoed ontvangen: code + CR

Indicators - "Elegant"-bediendeel






<p> Stroom (Voeding) Aan: Power OK Uit: Geen stroom Knippert snel: Systeem is buiten werking Knippert langzaam: Systeem wordt geprogrammeerd</p>	<p> Gereed Aan: Gereed om te worden ingeschakeld Uit: Niet gereed om te worden ingeschakeld Knippert langzaam: gereed om te worden ingeschakeld terwijl in-/uitgangszone open is</p>	<p> Inschakelen" Aan: Systeem is geheel ingeschakeld Uit: Systeem is niet ingeschakeld Knippert snel: Alarm Knipper langzaam: Uitlooptijd actief</p>
<p> Gedeeltelijk/Overbruggen Aan: Systeem is gedeeltelijk ingeschakeld of zoneoverbrugging is ingeschakeld Uit: Geen zoneoverbrugging</p>	<p> Sabotage Aan: Alarm voor sabotage Uit: Geen alarm voor sabotage</p>	<p> Brand Aan: brandalarm Uit: Geen brandalarm Knippert: Brandfout</p>

Indicators – 2-weg-afstandsbediening










Actie	Verzendopdracht*	Ontvangststatus
Geheel inschakelen	Groen	Rood
Gedeeltelijk inschakelen	Groen	Oranje
Uitschakelen	Groen	Groen
Alarm	Groen	Ledlampje knippert

* Het ledlampje kleurt oranje als de accu bijna leeg is.

Gebruikerscodes invoeren - "Elegant"-bediendeel

-  ➤ Vul de GrandMastercode in (standaard 1234), ✓
- Druk twee keer op   om naar **Codes/tags** te gaan
- Druk twee keer op   om naar de gebruiker (indexnummer) te gaan die u wilt instellen
- Vul (evt. opnieuw) een code van 4 tot 6 cijfers in, ✓ ; het systeem laat geluid horen en u ziet "GEACCEPTEERD".

Gebruikerscodes instellen – Panda Keypad

-   ➤ hoofdgebruiker code (standaard = 1234) ✓
-   om te scrollen naar **Codes/Tags** ➤ druk tweemaal op  .
-   om te scrollen naar de gebruiker (index nummer) om in te stellen ➤ druk tweemaal op  .
- Geef een (of opnieuw) 4–6 cijferige code in  ; het systeem zal een biepton genereren en GEACCEPTEERD verschijnt op de display

Registreren bij RISCO Cloud

- 1 Ga, wanneer uw installateur de RISCO Cloud-optie heeft ingeschakeld, naar **www.riscocloud.com**.
- 2 Vul uw **voor- en achternaam** in.
- 3 Vul als gebruikersnaam uw **e-mailadres** in (nodig voor eerste activering).
- 4 Vul een **wachtwoord in** (minimaal 6 tekens waarvan één cijfer) en bevestig dit wachtwoord.
- 5 Vul de **15-cijferige ID** van de centrale in; deze vindt u op de kaart die bij de hoofdcentrale wordt geleverd. U vindt de ID ook op het bediendeel (zie de handleiding voor LightSYS Plus)
- 6 Vul het registratieformulier in en klik daarna op **Registreer**
- 7 Ga naar het Postvak IN van het e-mailadres dat u in stap 3 hebt opgegeven, open de ontvangen e-mail en klik op de link om uw cloudregistratie te bevestigen.

Aanmelden bij RISCO Cloud/de webapp gebruiken

- 1 . Ga naar **www.riscocloud.com**.
- 2 . Vul de **gebruikersnaam** en het **wachtwoord** in dat u tijdens het registratieproces hebt opgegeven.
- 3 . Vul de **Systeem PIN Code** (uw gebruikerscode) in
- 4 . Klik op **Log In**.

iRISCO-app voor smartphones

Download de iRISCO-app voor smartphones in de Apple App Store of in Google Play.



leeg de handleiding voor LightSYS Plus voor meer informatie. U vindt deze op onze website: www.riscogroup.com

© RISCO Group 2021. Alle rechten voorbehouden.